

Step7

정보공시

“ 펌뱅킹이용신청 및 이체비밀번호 등록방법 ”

I

1. e나라도움 업무처리 방법

1) 펌뱅킹이용신청

경로 : 집행정산》이용환경관리》기본설정》핀뱅킹이용신청

- 1** 보조사업자는 e나라도움에서 이체처리하기 위해 펌뱅크이용신청에 동의해야 한다.
- 1** 사업을 선택한 후 **2** [동의] 버튼을 클릭하여 [이체인증서] 창을 띄운 후 인증서암호를 입력하면 펌뱅크동의를 완료된다.
- ☒ 펌뱅크 동의에는 이체인증서가 필요하다.
 - ☒ 보조사업담당자와 이체담당자는 가능 한 별도로 담당자를 구분하여 지정한다.

▶ 펌뱅크이용신청 [문의하기] [이용환경관리](#) > [기본설정](#) > [펌뱅크이용신청](#)

* 사업연도 2017 ▼ * 사업선택 1 [예치] _____ 소 ▼ 검색

▶ 사업 상세내용 2 동의

사업번호	B0070216000001	사업연도	2017	사업명	F0
사업기간	2017-02-15~2017-02-15	총보조사업비	10,000,000원	주관기관	F0

※ 총보조사업비: (국고보조금+지방비부담금+자기부담금)

▶ 신청기관 정보

기관명	사업자등록번호	대표자명
노	1	



2) 최초 이체 비밀번호 등록

경로 : 집행정산》이용환경관리》기본설정》이체비밀번호관리

- 1 이체담당자는 e나라도움을 통한 은행거래 이체를 위해 ①이체비밀번호를 입력하고 ②[저장] 버튼을 클릭한다.

이체비밀번호관리

[도움말](#)
[문의하기](#)

[이용환경관리](#) > [기본설정](#) > [이체비밀번호관리](#)

이체비밀번호

저장

초기화

① 새로운 이체비밀번호

② 새로운 이체비밀번호 확인

※ 이체비밀번호는 대소문자를 구분합니다.

※ 이체비밀번호는 8~16자의 영문, 숫자, 특수문자를 혼용하여 입력해주세요.

※ 이체비밀번호 등록/변경 시 이체인증서(기관인증서) 서명이 필요합니다.

※ 초기화 후 비밀번호는 사용자ID 입니다

- (ID가 16자리수를 초과하는 경우 ID의 16자리까지가 초기비밀번호 입니다)

3) 이체비밀번호 변경 및 초기화

경로 : 집행정산》이용환경관리》기본설정》이체비밀번호관리

- 1 이체비밀번호 분실 시 ①[초기화] 버튼을 클릭하여 비밀번호를 초기화한 후 ②기존 이체비밀번호와 새로운 이체비밀번호를 입력하여 ③[저장] 버튼을 클릭한다.

☒ 초기화하면 이체비밀번호는 사용자ID로 설정 된다.

이체비밀번호관리

[도움말](#)
[문의하기](#)

[이용환경관리](#) > [기본설정](#) > [이체비밀번호관리](#)

이체비밀번호

③ 저장

① 초기화

* 기존 이체비밀번호

② * 새로운 이체비밀번호

* 새로운 이체비밀번호 확인

※ 이체비밀번호는 대소문자를 구분합니다.

※ 이체비밀번호는 8~16자의 영문, 숫자, 특수문자를 혼용하여 입력해주세요.

※ 이체비밀번호 등록/변경 시 이체인증서(기관인증서) 서명이 필요합니다.

※ 초기화 후 비밀번호는 사용자ID 입니다

- (ID가 16자리수를 초과하는 경우 ID의 16자리까지가 초기비밀번호 입니다)